

【コード別点灯動作タイムチャート】

選択モード	動作内容	夕方		夜						深夜			夜明け						
		15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時	24時	1時	2時	3時	4時	5時	6時	7時	8時
モード1	16時から22時まで点灯 4時から日出まで点灯			※1													※2		
モード2	16時から23時まで点灯 4時から日出まで点灯			※1													※2		
モード3	16時から24時まで点灯 4時から日出まで点灯			※1													※2		
モード4	16時から22時まで点灯 5時から日出まで点灯			※1													※2		
モード5	16時から23時まで点灯 5時から日出まで点灯			※1													※2		
モード6	16時から24時まで点灯 5時から日出まで点灯			※1													※2		
モード7	16時から22時まで点灯 6時から日出まで点灯			※1													※2		
モード8	16時から23時まで点灯 6時から日出まで点灯			※1													※2		
モード9	16時から24時まで点灯 6時から日出まで点灯			※1													※2		
モード10	16時から22時まで点灯			※1															
モード11	16時から23時まで点灯			※1															
モード12	16時から24時まで点灯			※1															
モード15	日没から日出まで点灯			※1													※2		

※1 夜センサーがONしたら点灯します(日照時間が季節で異なるため点灯時間が変化します)

※2 朝センサーがONしたら消灯します(日照時間が季節で異なるため点灯時間が変化します)