



トイレ利用者が、一定時間を超えてトイレ個室に滞在されている場合には  
 人感センサーが感知し、音声アナウンスにて体調のお伺いをします。  
 また、トイレ退室時にはお忘れ物がないよう注意を促します。

## SCENE 1

## トイレ入室から一定時間を超えた場合の音声アナウンス

### 利用者入室

▶ 人感センサーが利用者の入室をキャッチします。



▶ 満空ライト **点灯**



### 一定時間経過


[設定 20分]

※設定時間の変更可


▶ 入室から 20 分経過すると音声アナウンスが流れ、個室の内外に向けて異常を伝えます。

音声アナウンス例：

「長時間ご利用されていますが、ご気分いかがでしょうか？」




▶ 満空ライト **点滅**



- 利用者が退室するまで音声アナウンスと満空ライトの点滅を繰り返します。
- 耳の聞こえづらい方や、外国人利用者のために、トイレ内にも満空ライトを設置することをおすすめします。

### 利用者退室

▶ 人感センサーが利用者の退室をキャッチします。



▶ 満空ライト **消灯**



- 利用者が退室すると、音声アナウンスと満空ライトの点滅が終了します。



## SCENE 2

### お忘れ物がないように促す音声アナウンス

#### 利用者入室

- ▶ 人感センサーが利用者の入室をキャッチします。




- ▶ 満空ライト **点灯**



#### 利用者退室

- ▶ 利用者が退室のためドアを開けると、人感センサーがキャッチし、お忘れ物がないよう声かけをします。

音声アナウンス例：  
「お忘れ物にご注意ください」




- ▶ 満空ライト **点灯**



- 音声アナウンスは 1 度のみ流れます。

#### 利用者退室

- ▶ 人感センサーが利用者の退室をキャッチします。



- ▶ 満空ライト **消灯**

