


本体仕様図



結線図

リオウェーブ操作マニュアル

- ①スイッチング電源を入れてください。
- ②リモコンか本体の『on/off』ボタンを押すと、本体の電源をonかoffに切り替わります。
- ③リモコンか本体の『Mode/Speed』を押すと、本体の点灯パターンまたはパターンのスピードが変更できます。

i 表示画面が『H-XX』と表示されるとき、ボタン『+』を押すと次の点灯パターンに切り替わります。ボタン『-』を押すと前のパターンに切り替わります。114種類のパターンが変更できます。

ii 表示画面が『E-XX』と表示されるとき、ボタン『+』を押すとそのパターンのスピードが一段早く動きます。ボタン『-』を押すとそのパターンのスピードが一段遅く動きます。各パターンのスピードは10段階、調整できます。

備考 REMARKS	尺数 SCALE 1:1	サイズ SIZE A2	単位 UNITS mm	型式 MODEL NO. TM-05
	承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY 馬 鈞	製図 DRAWN BY 馬 鈞
	符号 SYMBOL	年月日 DATE	製図 DRAWN BY 13.09.20	製図 DRAWN BY 13.09.20
	仕様変更 ENGINEERING CHANGE			名称 TITLE リオシリーズ『リオウェーブ』
	TOYO RIGHT INDUSTRY CO.,LTD			図面番号 Drawing No. TO-20130920-T001